


## 1. Описание продукта



## 2. Начало работы: сопряжение наушников

Оба наушника представляют собой два разных Bluetooth-устройства, которые необходимо сопрячь между собой перед тем, как соединить по Bluetooth с вашим смартфоном, планшетом, ноутбуком и т.п. Для сопряжения наушников необходимо следовать инструкции ниже:

- 1.) Вставьте левый (L) и правый (R) наушники в уши.
- 2.) Нажмите и удерживайте кнопки включения каждого наушника, пока не услышите голосовые сообщения - «Включение», а затем «Сопряжение». Световые индикаторы наушников в этот момент будут поочередно мигать красным и белым.
- 3.) Дождитесь, пока световые индикаторы не начнут мигать только белым. В наушниках вы услышите голосовое сообщение «NanoPods подключены».
- 4.) После этого в правом и левом наушниках прозвучат голосовые сообщения «Правый канал» и «Левый канал» соответственно. Теперь наушники успешно сопряжены друг с другом и готовы к подключению к вашему Bluetooth-устройству.



Левый(L)



Правый (R)

## 3. Подключение к Bluetooth-устройству


- 1) Включите Bluetooth на вашем устройстве.
- 2) Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и произведите поиск.
- 3) Выберите «Elari NanoPods-R» из списка найденных Bluetooth-устройств.
- 4) Нажмите на него для подключения.
- 5) Сопряженные наушники подключатся к вашему устройству, и вы услышите голосовое сообщение “Устройство подключено”.

Примечание:


Наушники поддерживают V2.1+EDR и более новые версии Bluetooth-устройств

#### 4. Ношение наушников


Подберите удобные амбушюры



Выберете комфортный угол наклона наушников



#### 5. Функции кнопок

Кнопка	Функция
<p data-bbox="368 1339 740 1368">Кнопка включения/вызова</p>  <p data-bbox="368 2007 740 2036">Кнопка включения/вызова</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите и удерживайте кнопку вызова в течение нескольких секунд для включения или выключения наушников.</li> <li>• Короткое нажатие на кнопку вызова позволит ответить на звонок или прервать его.</li> <li>• Для отклонения вызова при входящем звонке нажмите и удерживайте кнопку вызова до звукового сигнала.</li> <li>• Дважды нажмите кнопку для повторного набора последнего номера.</li> <li>• При проигрывании музыки короткое нажатие на кнопку позволяет поставить трек на паузу или запустить проигрывание.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• При отсутствии соединения после включения и в режиме сопряжения двойное нажатие на кнопку приведет к смене языка голосовых сообщений.</li></ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 6.Зарядка наушников

Наушники и зарядный кейс оснащены встроенным несъемным аккумулятором. До первого использования убедитесь, что наушники полностью заряжены.

**Зарядный кейс:** вставьте кабель питания в порт microUSB. Другой конец кабеля подключите в стандартный USB-разъем на 5 В. Во время зарядки индикатор рядом с портом microUSB будет мигать красным. Если зарядка не началась, выньте и снова вставьте кабель питания. При достижении полного заряда кейса индикатор будет гореть красным, не мигая. Выньте кабель питания из порта microUSB.

**Наушники:** зарядка наушников не требует кабеля. Просто поместите наушники в кейс и нажмите кнопку включения питания внутри кейса. Когда индикатор на наушнике загорится красным, а на кейсе - белым, наушники начнут зарядку. Если зарядка не началась, выньте наушники и снова вставьте их в кейс. При достижении полного заряда наушников красный индикатор погаснет. При этом зарядный кейс автоматически выключится.

#### Меры предосторожности:

- Используйте только оригинальные зарядные кабели Elari. Использование неоригинальных кабелей, отличающихся от стандартных, может привести к повреждению наушников, либо, при неблагоприятном стечении обстоятельств, к взрыву аккумулятора, и аннулированию гарантии на изделие.
- Постепенно циклы заряда и разряда наушников снизят время работы аккумулятора. Это нормально для любых аккумуляторов.
- Не звоните и не принимайте вызовы во время зарядки наушников.

#### При низком уровне заряда наушников

Наушники будут повторять голосовое сообщение «Батарея разряжена», а индикатор будет мигать красным. Если наушники разрядятся во время звонка, он будет автоматически перенаправлен на телефон.

### 7.Выключение наушников

Нажмите и удерживайте кнопку включения/вызова на наушнике в течение нескольких секунд для выключения наушников.